

Partsource[®] Products Limited

恒汇汽车配件有限公司

QUALITY CHINESE TRUCK SPARE PARTS

SPARE PARTS FOR:



PART(B)



2017

About Us

WELCOME TO PARTSOURCE PRODUCTS CO., LIMITED

恒汇汽配成立于2013年，专注于国产轻、重型卡车的出口售后市场，凭借专业的团队，完备的产品以及快捷高效的服务，我们赢得全球数十个国家的客户信赖，产品远销东南亚、中东、非洲、东欧、南美等地。

我们提供优质的配件，为江淮、福田、东风、解放、跃进、江铃、重汽、陕汽、华菱、红岩、北奔等全系列产品。

Partsource Products Limited founded in 2013, focus on Chinese brand light-truck and heavy-duty spare parts exporting aftersales market. With professional team, complete products and fast delivery. We earn customer's trust all over the world. We have build mutual benefit with customer's cooperation ship from South-east Asia, Middle East, Africa, Eastern Europe and South-America.

We provide quality spare parts for JAC, FOTON, FORLAND, DONG-FENG, FAW, YUEJIN, JMC, SINOTRUCK, SHACMAN, CAMC, HONG-YAN, BEIBEN serious trucks.



Contents

	About Us	1
	Contents	2
	Engine -- WeiChai 潍柴发动机	5
	Engine -- DongFeng-Cummins 康明斯发动机	11
	SINOTRUK Truck Series 中国重汽	15
	DongFeng Heavy-duty Truck Series 东风重卡	25
	SHACMAN Truck Series 陕汽重卡	35
	FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡	44
	FOTON Auman Truck Series 福田欧曼	56
	HONGYAN Truck Series 红岩重卡	59
	CAMC Truck Series 华菱重卡	62
	JAC Heavy-duty Truck Series 江淮格尔发	65
	Axle 车桥	69
	Gearbox -- Fuller / Fast 富勒变速箱	73
	Trailer 挂车	79
	Bus - Yutong / Kinglong / Golden Dragon 客车	85
	ZYNP Cylinder Liner Set 中原内配	91
	Prestolite Generator and Starter 佩特来	93

We supply below Engine/Gearbox assy and All Engine spare parts:



[朝柴]发动机

CYQD32 CYQD32T CY4100Q CY4100ZLQ CY4102Q
CY4102BQ CY4102BZQ CY4102BZLQ CY4102-C3B
CY4105Q CY6102Q CY6102BQ CY6102BZQ
CY6102BZLQ CY6105BQ CY4D47TI CY4102-C3B



[临柴]发动机

WX4110 WX4110Z/ZA5 WX4110ZL WX4113
WX4113Z WX4DF2 WX4DF2-13 WX4DF3 WX4DX
WX4DX22 WX6110A WX6110/125 WX6110Z
WX6110ZL WX6113(BK) WX6113Z(BKZ) WX6DF1
WX6DF2 WX6DF3 WX6DF2D WX6DL WX6DL2



[东风二汽]发动机

EQ491 EQ491I(电喷) EQD6102(风神) EQ6102DT EQ6100



[东风康明斯]发动机

6BT 4BT 6CT ISDE180-30 L345/L300 L340 L375
ISLE ISDE ISI ISB



[云内]发动机

CN490QB CN490ZQL YN495QB YN4100QB YN4100QB-
2 YN4100QBZ YN4100QBZL YN4100QBZL-2 YN4102QB
YN4102QBZ YN4102QBZL YN2100QB YN3100QB
YN2102QB YN4D32ZL YN4D30ZL YN4D42ZL



[玉柴]发动机

YC4108Q YC4108ZQ YC4110Q YC4110ZQ YC4110ZLQ
YC4E180-30 YC4112ZQ YC4112ZLQ YC4F YC4G210-30
YC4F100-30 YC6105QC YC6105ZQC YC6105ZLQ
YC6J230-30 YC6108Q YC2115/YC2115ZQ YC6108ZQ
YC6108ZLQB YC6112ZQ YC6112ZLQ YC6G240-30
YC6L YC6L330-30 YC2105 YC2108



[全柴]发动机

QC2105 QC2110 QC2115 QC380 QCN385 QCN390
QC480 QC480ZLQ QC485 QCN485 QC490
QCN485ZLQ QC490 QCN490 QC490QB QCN490ZLQ
QC495Q QC495L QC4102Q



[三菱]发动机 4G63 4G64



[江淮动力]发动机

HFC4DA1 HFC4DA1-1 HFC4DA1-2B



[扬动]发动机

YD380 YD480 YD485 YDN485 4YDAK YSD490
YD4100Q



[潍柴]发动机

WP10 WD615 WD12 WD615-II(欧2) WD618 WF495 WF4100



[大柴道依茨]发动机

CA498/4D32 CA4D32TC CA4D32-09 CA4DC2 CA4DF2
CA6110A CA6110BZB CA6110ZW CA6110ZL(A) CA6DFL
CA6113 CA6113B CA6113BZ CA6DE1 CA6DE1-24
CA6DE2 CA6DE3-18E3 CA6DF1 CA6DF2 BF6M BF4M



[北汽福田]发动机

BJ491 BJ483 BJ483ZQB(4D22) BJ493 BJ493ZQ
BJ486ZQ



[常柴]发动机

CC485 CC480 CC4L68 CC4L88 ZN490QA



[JMC]发动机

4JA1/B1 493ZQ/4JB1-T 4ZE1 4BC2 4BD1 4BE1
4BG1 4HF1 6BD1 6BG1



[扬柴]发动机

YZ485 YZ485ZLQ YZ380 YZ495 YZ4110 YZ4102
YZ4102QB YZ4102ZQ YZ4102ZLQ YZ4105QF YZ4108
YZ4105ZLQ YZ4108 YZ4108ZLQ YZ4110 YZ4105QFK



[江动JD系列]发动机

JD295 JD2100 JD2102 JD2105 JD2110 JD2115
TY2100 TY2102 Ty2100



上柴发动机

D6114A D6114ZQ D6114B D6114ZQB/D6114D9
D6114ZLQ

We supply below Engine/Gearbox assy and All Engine spare parts:



[新昌]发动机

XC485G XC485N NB485B XC490 XC495 XC498



[常州常通]发动机

CT2100 CT2105 CT2108 CT2110 CT2115 CT2120



[雷沃动力]发动机

PHASER110TI~135TI PHASER160TI~230TI



[TOYOTA丰田]发动机

3Y 3491Q(原4Y) 491Q-E 491Q-EM 495QF-E 4G24
4RB1 4RB2 1RZ 2RZ 3RZ



[南汽]发动机 433 NJ4105



[山东临工]变速箱

LG5-15Q LG5-15D/M/C LG5-20/20EQE37Q LG5-
20E58 LG5-20GH LG5-20GZ/M/Y/G LG5-25/EQ LG5-
30 LG5-38B2C LG5-38 LG145 LG145H LG8-24 LG8-
28 LG140 LG140H LG5DYA



[一汽长春]变速箱

CG4-10 CG5-12 ZQCG5-12 ZQCG5-15T3 CATS5-17
CAS5-20G9B CAS5-20 CAS5-20B CAS5-20E CAS5-
20Y15 CAS5-20/320 CAS5-20K ZQCAS5-20N
CAS5-20QZ(Y) ZQCAS5-20 CAS5-20-66/55 CAS5-
25/25F CAS5-25B CAS5-25C CAS5-25K CAS5-25*7
CAS5-25E59 CAS5-25Q7 CAS5-32 CAS5T90F
CAS5T90G CAS5T108



[法士特]变速箱

16JSS300T 16JS240T 16JS200T 16JS180T 12JS240T
12JS200T 12JS180T 12JS160T 10JSX 10JSQX
10JSD 10JS160 9JS240T 9JS220 9JS200T 9JS180T
9JS180 9JS150 9JS135 9JS119 8JSX180T 8JS95T
8JS85T 8JS85 8JS75T 8JS160T 8JS130T 8JS125T
8JS118 8JS115T 8JS110A 8JS105T 8JS100 7JS100
7DS 6JS160T 6JS125T 6JS105T 6J90T 6J85T
6J82T 6J80T 6J70T 6J60T 6J55T 6DS 5J80T
5J75T 5J100T 4J120T



[韶齿]变速箱

EQ140 EQ145(五档箱) EQ154 SG135 SG650(六档箱)



[东风]变速箱

DF5S30 DF5S55 DF5S1050/EQ17LZ20 DF6S55 DF6S65
DF6S90 DF8S120



[大齿]变速箱

DC5J80T DC5J90T DC6J70T DC6J80T DC6J85TZ
DC6J90T DC6J90TA DC6J90TB DC7J100T DC7J120T
DC9J150T DC12J150T/A



[六齿]变速箱

LC5T97 LC5T30 LC5T88 MSC-5S LC5T80 LC6T46
LC6T160 LC5T90 MSC5SA2Q



[清华]变速箱

QHS5-30HF QHS5-30 QHS5-40F QHS5-40HF
QHS145HF QHS145F/F1 QHS140F



[精齿]变速箱

MSB-5M/5S JC528T1 JC520T/521T MSG5E



[唐齿]变速箱

5RYA(配491) 5RYE(EQ1030) 5DYA (GREAT WALL PICK
UP) 5YD-5YE 5YM-5YM2



[彦齿]变速箱

YC5-30 YC5-30Q07 YC5-30Q08 YC5-35 YC5-39
YC5-42



[哈齿]变速箱

CA5-16 HC5-16L22 CA5-38 CA5-48 CA5-75
CA5-85 CA6-80.85 CA6-85 CA7-110 CA6-75H4G
CA7S-120



[万里扬]变速箱

WLY5-20 WLY5-26 WLY6-53HF

[兴化]变速箱

NJ130 NJ131 NJ136 NJ17H-26 NJ17H-30




[钱江]变速箱

QJ315 QJ506 QJ505 QJ805 ZF6-90 S5-70

Engine -- WeiChai 潍柴发动机



潍柴动力
WEICHAI POWER



WeiChai Engine WD615



3313-1311111
高压油泵
(EGR*266P*92E用)
Injection pump



3313-1611111
发电机(6PK*单脚56*内置
风扇雪崩二极管) generator



3313-1121111
缸体
cylinder block



曲轴瓦+0.00
main bearing



曲轴止推片(4片/付)
thrust washer; crans



连杆瓦+0.00
con-rod bearing



衬套-连杆(双金属)
bush



连杆
connecting rod



3314-1131311
四配套(木)
Engine cylinder liner set



传感器-油温
(2脚插*磁牙)

传感器
sensor

转速传感器



传感器-曲轴位置(2扁插*EGR)
sensor



压力传感器(进气*共轨)
sensor



3312-1111112
缸盖(0282)
cylinder head



3313-1111113
缸盖(D12*0010)
cylinder head



增压



增压*EGR



增压*两气门

缸垫
cylinder gasket

WeiChai Engine WD615



进气门
inlet valve

座圈
seat

排气门
outlet valve

座圈
seat



气门导管
valve guide

气门油封
oil seal, valve

气门锁夹 (2只/对)
valve circlip



气门推杆
valve push-rod

气门挺杆
valve tappet



3312-1711113
空压机 (水冷*双缸*0010)
air compressor



3310-1711211
空压机齿
air compressor gear



3312-1714611
空压机修理包 (水冷*双缸*0080)
repair bag, air compressor



3310-1712114
空压机缸盖
(水冷*带接头*奉化型)
cylinder head, air compressor



螺丝-气门调整
screw

3310-1712611
空压机缸体
cylinder block, air compressor



3310-1241111
气门摇臂轴总成
valve rocker arm shaft Asm



空压机活塞
piston, air compressor

空压机连杆 (带瓦)
con rod, air compressor



3310-1714113
空压机曲轴 (STR)
crankshaft, air compressor



皮带涨紧轮
tension pully, belt

2槽*偏心

3槽*偏心

WeiChai Engine WD615



扭振减振器 8孔
twisting shock absorber



3314-1144111
曲轴皮带轮(2槽)
belt pulley, crank shaft



3310-1621211
马达齿(19槽*QD2827DF)
motor gear



喷油器总成
throttle assy

喷油嘴
injector



喷油器总成
throttle assy



3314-1304111
回油管(胶*光面*0616)
oil return pipe




3313-1524011
节温器总成(EGR)
thermostat assy



3313-2325111
排气管(冷却管*EGR)
exhaust pipe




3314-1536111
皮带涨紧轮(0003)
tension pulley, belt



机脚胶(后)
engine seat

方*HOWO用)



3310-2113111
机脚胶(前*方)
engine seat



3314-1101111
气门室顶盖(分体式)
valve chamber top cover


WeiChai Engine WD615



3310-1532111
风扇离合器
fan clutch



3314-1533111
风扇支架总成(1034)
fan bracket assy



飞轮(0354)
flywheel



飞轮齿环
flywheel gear



3314-1421111
机油泵(0028)
oil pump



3314-1451111
机油尺(带导管*2071)
oil gauge



3310-1256211
惰轮轴(0044)
idle gear



3313-1541322
发动机冷却器管
(排气*EGR*两气门)
generator cooler pipe



油底壳(单管*0015) 油底壳垫(精品)
oil pan oil pan gasket




3312-1134111
活塞冷却喷嘴
(0090)
piston cooling throttle



3310-1252111
偏心瓦+0.00 (7只/付)
camshaft bearing

WeiChai Engine WD615



3310-1151111
飞轮壳 (0012)
flywheel house



3310-1151112
飞轮壳 (0305*配东风霸龙)
flywheel house



3313-1151112
飞轮壳 (EGR*后取力用)
*带盖*0012)



3312-1521111
水泵总成
water pump assy



3310-1521162
水泵总成 (8PK*0389)
water pump assy



3314-1521111
水泵总成 (3槽*0219)
water pump assy



3313-1725111
涡轮增压器垫 (方*钢*4孔)
turbo charger washer



3313-1722811
涡轮增压器气管 (硅胶*出11*直)
turbo charger air pipe



3313-1723111
涡轮增压器油管 (回*EGR*0205)
turbo charger oil pipe



机油冷却器 (9片*环保)
oil cooler



机油冷却器盖 (EGR*0014)
oil cooler cover



3313-1631111
电磁阀-断油 (24V*EGR)
electricity -
magnetism valve

Engine--DongFeng-CUMMINS 康明斯发动机



CUMMINS Engine 6CT L375 340



2540-1301121
柴油滤清器
fuel filter



2540-1301122
柴油滤清器
fuel filter



2550-1301121
柴油滤清器
fuel filter



2540-1431115
机油滤清器
oil filter



2540-1431114
机油滤清器
oil filter



2550-1431111
机油滤清器
oil filter



2550-1305111
输油泵 (大孔)
fuel pump



2550-1305112
输油泵 (小孔)
fuel pump



2550-1631132
电磁阀-断油 (3扁插*24V*37Z36)
electricity - magnetism valve



2550-1333111
喷油嘴
injector



2550-1331132
喷油器总成 (C3928384)
throttle assy



2550-1711135
空压机 (水冷*03972531)
air compressor

CUMMINS Engine 6CT L375 340



2550-1632612
发动机转速表传感器
speed sensor, engine



2560-1453111
机油感应塞(细牙)
oil sensor seat, outlet valve



2560-1525611
水温感应塞(粗牙)
temperature sense plug
valve guide



2560-1133133
活塞(顶部*裙部)
piston



2560-1133132
活塞(C4987914)
piston



2550-1621144
马达
starter



2550-1252113
偏心瓦+0.00(7只/付)
camshaft bearing



2550-1135211
连杆瓦+0.00(6CT/D6114)
con rod bearing



2550-1142114
曲轴瓦+0.00(不带翻边瓦)
main bearing



2561-1611111
发电机(70A*8PK*双脚70*直)
generator



2550-1216132
排气歧管(中间口*C3929778)
exhaust manifold pipe



2550-1241111
气门摇臂轴总成(921)
valve rocker arm shaft Asm

CUMMINS Engine 6CT L375 340



2550-1741121
方向机液压泵 (11键*C300-20)
hydraulic pump, transversor



2550-1411211
油底壳垫
oil pan gasket



2550-1421122
机油泵 (C3966840)
oil pump



气门油封(进) 气门油封(排)
oil seal, valve oil seal, valve



2560-1233212
气门挺杆 (C3965966)
valve tappet



2560-1441111
机油冷却器 oil cooler



2561-1721111
涡轮增压器 (有旁通阀*C4045076)
turbo charger



2565-1127111
呼吸器
breathing device



2560-1521112
水泵总成 (C4934058)
water pump assy



2560-1144711
扭振减振器 (5孔)
twisting shock absorber



2550-1144111
曲轴皮带轮 (8PK*法兰*561)
belt pulley, crankshaft






2550-1536112
皮带涨紧轮
(8PK*C3936213)
tension pully, belt

HOWO Heavy-duty Truck Series



HOWO Heavy-duty Truck Series



HOWO Heavy-duty Truck Series



电动窗开关(左*豪华*5键)
electricity window switch



电动窗开关(右*豪华*单键)
electricity window switch



(左)



(右)

后灯总成
rear lamp assy



倒车镜(方*车门*下视镜)
rearview mirror



车门灯
door light



(内*胶*黑色)



(外左*铁*黑色)

开门拉手
door handle



(外右*铁*黑色)



开门拉手
door handle



5310-7323611
升降器搞手(黑色)
lift handle



5311-7323111
升降器(左*电动)
lift



5311-7323112
升降器(右*电动)
lift



5310-7323112
升降器(右)
lift



5310-2412112
压板
(膜片式*拉式*小孔75mm)
clutch cover



5310-2411112
离合器片(6双簧*拉式)
clutch disc



5310-3616111
分离轴承座(带轴承*拉式)
release bearing seat



5310-4111151
传动轴总成
(中后桥*4孔/端面齿*配57轴)
transmission shaft assy



5310-4222141
盆角齿(HW12桥*后桥)
bevel pinion gear



5311-1515211
下水管(钢*Ø12/中马力)
lower water pipe



5310-4316011
牵引盆(Q50*09款*6×4型)
tract pot



5310-2311111
空气滤清器
air filter



5311-2312111
空气滤清器气导
(高地板高顶驾驶室)
air filter guide



离合器操纵阀
clutch control valve



离合总泵(带油壶)
clutch master pump



5311-3733611
操纵杆护罩(黄色)
protect cover, control stick



5311-1741111
方向机液压泵
hydraulic pump, transversor



5311-7115111
驾驶室减震器
(前*带气囊*0078)
shock absorber



5311-7115131
驾驶室减震器
(后*带气囊*0068)
shock absorber



5311-4222111
盆角齿(中桥*Ø152)
bevel pinion gear

HOWO Heavy-duty Truck Series



5310-4421212
方向机摇臂 (8020*配ZF8098)
transversor arm



5310-4431111
方向盘 (4辐*黑色)
steering wheel



5310-4433111
方向机万向节总成
U-joint assy, transversor



(内牙)
方向机液压油缸球头
steering pump hydraulic
cylinder ball



5310-1743711
方向机液压油壶
(铁*0033*4X2/6X4型)
hydraulic oil kettle, transversor



5310-1744111
方向机液压油缸
hydraulic oil tank, transversor

油量传感器 (380L*电感*3管)
fuel sensor



油量传感器 (350L*电感*2管)
fuel sensor



油门线 (杆-杆)
throttle cable

换挡线
(黑色*球-球*ZF变速箱)
gear shift line



选档线
(红色*球-球*富勒变速箱)
selector cable



油门踏板总成
throttle pedal assy



5310-2216011
油水分离器总成
oil water separator assy




(硅胶*进V11*直*0108)

(硅胶*出V1*直*0107)

中冷器气管
intercooler air pipe

HOWO Heavy-duty Truck Series



5310-2311212
空气滤清器芯(带内芯*凹底)
air filter element



5310-2312111
空气滤清器气导(上*胶)
air filter guide



空气管
air pipe



排气管
exhaust pipe

带排气制动器*EVB



5310-2325411
排气皱纹管(双头焊*0012)
exhaust wrinkle pipe



5310-2331111
排气制动器总成
exhaust brake device assy



5310-2421211
离合踏板
clutch pedal



5310-2423211
离合器操纵阀
clutch control valve



5310-2441115
离合助力器(直推式*配420)
离合器*ZFS6-120)
clutch booster



5310-2431115
离合总泵(带油壶*配豪骏)
clutch master pump



5310-2431112
离合总泵(带油壶)
clutch master pump



5310-3621111
取力箱(气动*圆突元*带轴)

HOWO Heavy-duty Truck Series



ZFS6-120

ZF5S-111/150GP

带高低档开关

操纵杆手球
hand ball, control stick



操纵杆防尘套
dust sleeve, control stick



5310-4324220
中心螺丝(大头)
centre screw



5310-3731111
操纵杆总成(带手球)
control stick assy



5310-3734211
操纵杆支架座
bracket seat, control stick



5310-4324312
钢板盖板(前)
spring cover



5310-4223229
盆角齿突元 (圆4孔*14mm*端面齿*后桥)
flange, bevel pinion gear



5310-4231111
主动圆柱齿 PTO
driving bevel gear



5310-4231511
从动圆柱齿
driven column gear



5310-4232911
啮合套(滑动*中桥)
meshing sleeve



5310-4233211
差速器锁拨叉(轴间)
differential device lock fork



5310-4239212
轴承座-贯通轴(4孔)
bearing seat



5310-4513111
手控阀 (2孔*挂车)
manual control valve



5310-4553112
空气干燥器 (带四回路保护阀)
air dryer



5310-4541111
刹车总泵 (6孔*不带座)
brake master pump



5310-4564111
继动阀 (铝*新款)
relay valve



5310-4561311
四回路保护阀 (新款)
four circuit guard valve



5310-4563111
单向阀 (双通)
single direction valve



5310-4566111
挂车制动阀 (带节流)
brake valve, trailer



5310-2332211
电磁阀-排气制动器 (1扁插)
electricity - magnetism valve



5310-6168212
保险盒 (右*带继电器/保险片
/模块*1022) fuse box



5310-6187811
控制模块
control module



4安装孔*孔径 ϕ 45/102mm

5310-6221212
冷凝器
condensator



5310-6237611
水箱 (暖风机)
radiator

HOWO Heavy-duty Truck Series



5310-7115112
驾驶室减震器
(前*带弹簧*0385)
cab shock absorber



5310-7115115
驾驶室减震器
(前*纵向*0091)
cab shock absorber



5310-7115131
驾驶室减震器
(后*带气囊*0085)
cab shock absorber



5310-7115132
驾驶室减震器
(后*带弹簧*0028)
cab shock absorber



5310-7115133
驾驶室减震器
(后*横向*0021)
cab shock absorber



5310-7115141
驾驶室减震器
(后*带弹簧*0081)
cab shock absorber



5310-7115511
驾驶室高度调节阀
cabin height adjusting valve



5310-7122111
驾驶室锁紧机构总成(液压)
cab locking device assy



5310-7127111
驾驶室举升器
cab riser



5310-7127311
驾驶室举升油泵(手动*2接头)
cab rising oil pump



5310-7127513
驾驶室举升器油管
(标准驾驶室*3件/付)
cab riser oil pipe



5310-7425311
上车踏圈(10孔)
step-up pedal ring



5311-7127111
驾驶室举升器
(低地板驾驶室)
cab riser



5311-6211111
雨刮总成(6样/付*0020)
wiper assy



5311-621311
洗涤器
(带电机*低地板驾驶室)
washer



(24V*电子*气刹*6表)
Instrument assy

5311-7127311
驾驶室举升油泵
(手动*低地板驾驶室)
cab rising oil pump




5310-7255111
仪表板总成
asher box



5310-7256111
烟灰盒(桃木)



5310-7325111
车门锁(22样/付)
door lock



车门锁机构
door lock device



5310-7325211
车门锁芯(1开2)
door lock element



车门锁碰块(左)
door lock touching piece



车门限位器
door limit device



5310-7218611
中网锁机构(左*3样/付)
grill lock device

DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风重卡



DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风天龙 / 大力神



front cover /outer side plater



天龙侧板

天龙面框

大力神侧板

grill



天龙中网

天龙标记

天龙杠上踏板


(1)

(2) 天龙脚踏饰板

(3)

天龙杠内踏板

bumper



东风天龙杠边饰条

天龙脚踏内衬中

天龙大灯框

天龙保险杠

bumper bracket



天龙杠内中网

天龙前杠支架

大力神前杠支架

bumper




大力神杠边饰条

大力神脚踏内衬中

大力神大灯框

大力神保险杠

sunshine board



天龙遮阳罩支架

天龙遮阳罩(带缺口、不带缺口)

fender



天龙叶子板

天龙叶子板下饰条

大力神叶子板

pedal




天龙脚踏板

天龙大力神脚踏板

天龙脚踏内衬上

bucket



天龙脚踏梯

天龙脚踏板支架

lamp



天龙大灯

天龙雾灯

天龙门灯

天龙外顶灯

lamp



天龙内顶灯

天龙脚踏灯

天龙后尾灯

天龙大箱边灯

天龙倒车灯

rearview mirror/bracket



天龙倒车镜支架(欧三)

天龙倒车镜支架(欧二)

DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风天锦



front cover bumper



一代 二、三代
天锦外侧板

东风天锦面盖

head lamp/fog lamp



东风天锦保险杠

bumper



东风天锦一代前大灯

东风天锦二代前大灯

东风天锦三代前大灯

东风天锦一代防雾灯

东风天锦二代防雾灯


东风天锦三代防雾灯

bumper bracket/tail lamp



东风天锦二代保险杠

bumper mud board



天锦保险杠骨架



天锦二代后尾灯

fender/pedal cover



东风天锦三代保险杠



东风天锦挡泥板

东风天锦二代挡泥板

rearview



东风天锦叶子板

天锦二代尾板护罩

mirror/bracket



天锦倒车镜支架

天锦倒车镜

方镜

air intake pipe

mud board




天龙进气管

方口

圆口

大力神进气管

cab overturn



天龙前轮后泥板

天龙挡泥板前轮前

bracket



天龙翻转变架

天龙前翻支架

大力神前翻支架

DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风柳汽乘龙



507侧板 grill/front cover 霸龙507面板



保险杠/格栅/支架 507保险杠副杠



507遮阳罩 507叶子板 507大灯框



grill 柳汽龙卡中网



M507雨刮面板 霸龙M507防雾灯框 霸龙M507前侧灯



柳汽龙卡通风口 柳汽龙卡大灯框 bumper 柳汽龙卡保险杠



507大灯 507真空大灯



507踏板 上 507踏板内衬 下




柳汽龙卡真空大灯 柳汽龙卡雾灯 柳汽龙卡大灯 head lamp /fog lamp



柳汽龙卡前叶子板 柳汽龙卡后叶子板 fender



cover 柳汽龙卡前机盖



柳汽龙卡前机盖锁扣 handle 柳汽龙卡车门外把手

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4621-2217111
沉淀器总成
precipitator assy



空气滤清器气导(带波纹管)
air filter guide

气导橡胶块
rubber; valve guide



空气管
air pipe

(皱纹*气导*宽扁10波)



4621-2325411
排气皱纹管
exhaust wrinkle pipe



4621-2321111
消声器(扁*插-尾管)
muffler



4621-2421711
离合器开关(圆)
clutch switch



4621-6132711
开关-车门灯(2扁插)
switch-door lamp



4621-6132811
开关-刹车灯(2扁插)
switch-brake lamp



4606-6132811
开关-刹车灯(3扁插)
switch-brake lamp



4621-6131112
组合开关(18扁插)



4621-2422111
离合器油管
(铁*帽-帽*前*总泵-分泵*弯)
clutch oil pipe



4621-2422112
离合器油管(胶*帽-丝*前)
clutch oil pipe

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4621-2431111
离合总泵(带接头)
clutch master pump



4621-2441131
离合助力器(直推式*带杆)
clutch booster



换挡线(球-球)
gear shift line



选档线(球-球)
selector cable



换挡拉杆总成
gear shift pull rod assy



4621-3732211
操纵杆手球(黑色)
hand ball, control stick



传动轴总成
transmission shaft assy



4孔d16-中距104/134mm

传动轴突元叉(圆4孔)
transmission shaft flange fork



4孔d14-中距85/123mm

4621-4113111
传动轴突元(圆4孔*端面齿)
transmission shaft flange



4孔d14-中距87/123mm

4621-4113211
传动轴突元叉(圆4孔*端面齿)
transmission shaft flange fork



4621-4112211
传动轴伸缩叉(外卡式)
fork, transmission shaft



4621-4321031
钢板总成(后*9片*4卡)
spring assy



拉力胶d105mm 2孔d18-zL110mm

4621-4113221
反作用拉力杆(带胶)
reaction pull rod

DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风重卡



4621-6162413
继电器-马达(2扁插)
relay



(5插*24V)
继电器
relay



(3扁插*报警) (3扁插*转弯) (17插)
闪光器
flicker



传感器-气压(3插)
sensor

传感器(空气滤清器*3插)
sensor



报警器(气压过低)
alarm device



(左*8扁插*3键)
电动窗开关
electricity window switch



4606-6131111
组合开关(26扁插)
combination switch



电磁阀(三联*6扁插)
electricity - magnetism valve



4627-1631112
电磁阀(四联*6扁插)
electricity - magnetism valve



4632-1531511
风扇连接法兰
fan connecting flange



4632-1631112
电磁阀(ABS*3圆插)
electricity - magnetism valve



4621-7255112
仪表板总成
(24V*电子*7表*3801N85)
Instrument assy



4621-7255111
仪表板总成
(24V*电子*液晶*6表)
Instrument assy

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4632-2314611
预热控制器(24V*9扁插)
glow controller



4631-1511111
水箱(2排*铝)
radiator



4606-1511111
水箱(2排*铝)
radiator



4621-6221111
冷凝器总成
condensator assy



4631-1551111
中冷器(配L340)
intercooler



4621-7113711
驾驶室翻臂(左)
cabin flip arm



4621-7115111
驾驶室减震器(前)
cab shock absorber



4621-7115121
驾驶室减震器(后)
cab shock absorber




4621-7113712
驾驶室翻臂(右)
cabin flip arm



机脚胶
engine seat



4627-2113111
机脚胶(后)
engine seat



机脚胶(前*10ZB70)
engine seat

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4631-442111
方向机(液压*无摇臂*5孔*K0301)
transversor



4621-442111
方向机
(液压*带摇臂及支架*6孔*K0300)
transversor




4632-442111
方向机
(液压*无摇臂*5孔*3401ZB3)
transversor



4631-174311
方向机液压油管(胶*帽*帽*高压)
hydraulic oil pipe, transversor



4631-443351
方向机十字轴
U-joint, transversor



4621-443211
方向机杆总成
transversor rod assy



4621-454111
刹车总泵(4孔)
brake master pump



4631-455212
制动室(后右)
brake chamber



4631-456411
继动阀(差动式)
relay valve



4631-4611212
刹车古(前*10孔)
brake hub



4631-441211
直拉杆总成(KD400)
draglink assy



4621-4411112
横拉杆总成
tire rod assy

DongFeng Heavy-duty Truck Series
东风重卡



4632-2411112
离合器片(6双簧)
clutch disc



4632-2412111
压板(拉式*膜片式)
clutch cover



4631-2441111
离合器助力器(直推式*带杆*T0500)
clutch booster



4632-6223111
空调压缩机总成(2槽)
compressor assy, air condition



4621-6237111
暖风机总成(C0100)
air warmer assy



(不带手球*带变速操纵纵向杆)

4632-3731111
操纵杆总成
control stick assy



4632-4113512
传动轴十字轴
transmission shaft cross



4632-3616111
分离轴承座(带轴承*拉式)
release bearing seat



4627-7127311
驾驶室举升油泵(手动*5接头*C0300)
cab rising oil pump



4632-4124212
前轮壳(10孔d22*31262)
front wheel housing



4632-4221112
减速器总成(叉型*后桥*T3700)
reducer assy



驾驶室举升器(右*C0300)
cab riser

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4631-442111
方向机(液压*无摇臂*5孔*K0301)
transversor



4621-442111
方向机
(液压*带摇臂及支架*6孔*K0300)
transversor




4632-442111
方向机
(液压*无摇臂*5孔*3401ZB3)
transversor



4631-174311
方向机液压油管(胶*帽*帽*高压)
hydraulic oil pipe, transversor



4631-443351
方向机十字轴
U-joint, transversor



4621-443211
方向机杆总成
transversor rod assy



4621-454111
刹车总泵(4孔)
brake master pump



4631-455212
制动室(后右)
brake chamber



4631-456411
继动阀(差动式)
relay valve



4631-4611212
刹车古(前*10孔)
brake hub



4631-441211
直拉杆总成(KD400)
draglink assy



4621-4411112
横拉杆总成
tire rod assy

DongFeng Heavy-duty Truck Series

东风重卡



4632-2411112
离合器片(6双簧)
clutch disc



4632-2412111
压板(拉式*膜片式)
clutch cover



4631-2441111
离合器助力器(直推式*带杆*T0500)
clutch booster



4632-6223111
空调压缩机总成(2槽)
compressor assy, air condition



4621-6237111
暖风机总成(C0100)
air warmer assy



(不带手球*带变速操纵纵向杆)

4632-3731111
操纵杆总成
control stick assy



4632-4113512
传动轴十字轴
transmission shaft cross



4632-3616111
分离轴承座(带轴承*拉式)
release bearing seat



4627-7127311
驾驶室举升油泵(手动*5接头*C0300)
cab rising oil pump



4632-4124212
前轮壳(10孔d22*31262)
front wheel housing



4632-4221112
减速器总成(叉型*后桥*T3700)
reducer assy



驾驶室举升器(右*C0300)
cab riser

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5321-1511112
水箱(铝*2排*配280ps)
radiator



5320-4611211
刹车古(前*10孔)
brake hub



5320-7313341
开门拉手
(外*胶*黑色*2只/付)
door handle



5320-1631112
电磁阀(单联*3圆插)
electricity - magnetism valve



5320-2442611
离合助力器-调节阀
clutch booster



5320-4561311
四回路保护阀
four circuit guard valve



5320-1741112
方向机液压泵(17齿)
hydraulic pump, transverso



5320-4121211
前桥(方*0056)
front axle



5320-2113111
机脚胶(前)
engine seat



5320-2431111
离合总泵(带油壶)
clutch master pump



5320-2441112
离合助力器
(直推式*带杆*0177)
clutch booster



5320-4331113
减震器(0014)
shock absorber

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5320-2311214
空气滤清器芯(带内芯*二星)
air filter element



5320-2312112
空气滤清器气导
air filter guide



5320-2313221
空气管(皱纹*气导-空滤*2波)
air pipe



5320-2325411
排气波纹管
exhaust wrinkle pipe



5320-2331111
排气制动器总成
exhaust brake device assy



空气管(弯*气导-空滤)



5320-1743131
方向机液压油管
(胶*泵-机*高压)
hydraulic oil pipe, transversor



5320-1743111
方向机液压油管
(胶*壶-泵*进油)
hydraulic oil pipe, transversor



5320-1743121
方向机液压油管
(胶*壶-泵*回油)
hydraulic oil pipe, transversor



5320-2325121
排气管(后*4孔)
exhaust pipe



5320-2325111
排气管(前*4孔)
exhaust pipe



5320-3731111
操纵杆总成(带手球)
control stick assy

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5320-4123111
转向节修理包
repair bag, steering knuckle



5320-4122112
转向节
steering knuckle



5320-4128212
螺母-转向节
nut



5320-4122312
转向节臂(右)
steering knuckle arm



5320-4122313
转向节臂(上*左*T型)
steering knuckle arm



5320-4122311
转向节臂(左)
steering knuckle arm



5320-4373411
反作用拉力胶
reaction pull rubber




5320-4411111
横拉杆总成
tie rod assy




5320-4432111
方向机杆总成(带管柱)
transverser rod assy



5320-7414112
叶子板(右*塑钢*黑色)
fender



挡泥板
tie rod assy
mud board



缓冲胶-前钢板
缓冲胶-后钢板
tranverser rod assy
buffering rubber

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



组合开关(16扁插)
combination switch



5320-6131511
点火开关(7扁插)
ignition switch



开关-轴间差速(8扁插)
switch, differential



开关-防雾灯(后*6扁插) 开关-应急灯(10扁插)
switch-fog lamp switch-urgency



开关-灯光(8扁插) 开关-防雾灯(前后通用*9扁插)
switch-light switch-fog lamp



取力箱开关(5扁插)
取力箱开关
PTO switch



5320-6141912
开关-喇叭(脚踏*3圆插)
switch-horn



5320-6174111
闪光器(10扁插*24V)
flasher



5320-6162414
继电器-延时(4插*24V)
relay



5320-6181111
传感器-里程表(4扁插)
sensor



5320-6181121
传感器-气压
sensor



5320-7255111
仪表板总成
(24V*电子*气刹*8表)
Instrument assy

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5320-6211214
雨刮电机 (24V*花键)
wiper motor



5320-6211511
雨刮支架 (三刮)
wiper bracket



5320-6212113
雨刮臂 (钩式)
wiper arm



5320-6213111
洗涤器 (带电机)
washer



5320-6213611
喷水嘴
water throttle



5320-6235311
鼓风机马达 (带两叶轮)
air blower starter



5320-7118611
衬套-驾驶室翻转轴
(2样/付)
bush



5320-7129141
衬套-驾驶室锁紧机构锁 (大)
bush
rearview mirror



5320-7129142
衬套-驾驶室锁紧机构锁 (小)
bush



5320-7323111
升降器 (左)
lift



5320-7323112
升降器 (右)
lift



5320-7323611
升降器抓手
lift handle

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5320-7127111
驾驶室举升器
cab riser



5320-7122111
驾驶室锁紧机构总成(液压)
cab locking device assy



5320-7127511
驾驶室举升器油管(3条/付)
cab riser oil pipe



驾驶室后悬置支架(左)
cab rear suspension bracket



5320-7124212
驾驶室后悬置支架(右)
cab rear suspension bracket



5320-6237611
水箱(暖风机)
radiator



5320-7325114
车门锁(右*8样/付)
door lock



5320-7325511
车门锁碰块(左)
door lock touching piece



5320-7325512
车门锁碰块(右)
door lock touching piece



5320-6116111
后灯总成
(左*水晶*带牌照灯)
rear lamp assy



5320-6116112
后灯总成(右*水晶)
rear lamp assy



5320-7235111
倒车镜总成(左)
rearview mirror assy

Delong F2000/F3000 Heavy-duty Truck Series
德龙F2000 F3000



5320-4432611
方向机万向节及伸缩叉总成
U-joint and flex fork assy,
transversor



5320-4541111
刹车总泵 (4孔*080)
brake master pump



5320-4541112
刹车总泵 (08款*4孔)
brake master pump



5320-4552111
制动室 (前左)
brake chamber



5320-4562611
调压阀
(不配干燥器*带压力表)
pressure adjusting valve



5320-4564111
继动阀 (差动式)
relay valve



5320-4613233
刹车皮
(后*无石棉*主/副*8片/套)
brake shoe



5320-4616111
刹车支架 (前左)
brake bracket



5320-4616211
刹车偏心轴 (前左)
brake eccentric shaft



5320-4613311
刹车蹄固定轴 (前)
fixing shaft;brake pad



5320-4616531
刹车调整臂 (后*ABS)
brake adjuster arm

FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡



FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡



FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 J6



top cover assy



高顶顶盖总成

rear panelling



后围内板总成及散件

panelling L/R



侧面总成及散件

sleeper cover



卧铺外皮

door pillar



门框

base



大底

handle / door assy



J6上车拉手

J6车门下饰板



J6电动车门总成

rearview mirror



J6电控制车镜总成

J6倒车镜下护罩

J6前视镜带杆

head lamp / tail lamp



J6大灯

J6老式后尾灯

bumper



J6保险杠上饰条

J6保险杠

bumper



小J6保险杠

decorative board



J6铁杠左、中、右

J6牌照板

J6塑料副杠左、中、右

front cover



J6翼板/小翼板左、右

FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 J6



J6方向盘



J6车架总成



J6高顶示高灯及速度灯



J6平顶速度灯带座

chassis frame / steering wheel/ lamp



door panelling J6电控门里板



J6前轮上挡泥板



J6前轮后挡泥板

mud board



J6左侧辅后饰板



J6侧上部护板



J6顶上黑饰条
decorative board



J6一二级铝踏板
step-up pedal



J6一二级铁踏板



J6三级铁踏板



J6保险杠
左右上防滑板



J6窗板防虫网
window bug prove grill /antiskid plate



小J6轮罩 (叶子板)



J6轮罩 (叶子板)
fender



J6脚踏板护罩
guard plate;
step-up pedal

小J6脚踏板护罩



J6轮罩后三角



guard plate

J6自卸脚踏板护罩



小J6前面板

front cover



J6面板中网



grill

小J6面板中网



小J6遮阳罩



sunshine board

J6遮阳罩

FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 J6



J6冷凝器 condenser



J6 50A暖风铝管
J6 76A暖风铝管 water pipe



J6副水箱
vice water tank/sprayer
J6喷水壶



J6消声器隔热罩 muffler heat shield



J6动力转向油壶 oil tank



battery cover J6电瓶盖

hydraulic cylinder/bracket/pin/bolt



J6举升缸
J6举升缸上肖
J6减震器螺丝
J6液压缸上支架

muffler bracket/exhaust pipe



J6消声器支架 J6排气管后节

engine seat



J6发动机后胶垫
J6前机爪垫

drain pipe/air pipe



1109290-50A 排水连接胶管
11094581-56A 空滤胶管

air pipe/air filter seat



1109290B80A 空滤进气连接胶管
1109270B80A 空滤底座

air intake pipe/line



J61109357-50A 空滤进气管

J6进气道

water pipe/air intake pipe



1109356-50A 空滤进气管
50A上水管
1303023-76A 下水管连接管
J6 50A下水管

vice water tank



J6脚踏箱 J6 76A付水箱

oil tank for clutch/sprayer



J6离合器油壶 J6喷水壶

FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 J6



pedal bracket



J650A/76A脚踏板支架

bracket,bumper/beam



J6保险杠下横梁

J6元宝梁

mud board bracket



J6前轮后挡泥板支架

J6前单桥前轮后挡泥板支架

tail lamp bracket



J6后双桥右尾灯支架

J6后双桥左尾灯支架

bracket,pedal/tail lamp



J6前脚踏板支架

J6后单桥右尾灯支架

frame



J6前横梁带拖车钩总成

J6前悬浮总成

mud board bracket



J6后轮前右挡泥板支架

bumper bracket



bracket,Instrument /air filter



J6工作台内骨架

J6二级空滤支架

bracket,mud board/cab switch

J6后单桥后轮前左挡泥板支架



J6驾驶室限位开关

pedal bracket



J6脚踏板支架全套

bracket



J6大灯组合页

J6面板支撑杆支架下 J6面板胶垫

J6牌照合页

J6面板支撑杆支架上

bracket,rear suspension/air bag/high vavle



J6后悬架

J6后悬气囊

J6高度阀

bracket,spring flame/lock



J6龙门架支脚

J6后锁栓

J6后悬锁

bracket,transversor/cab overturn



D816方向机支架

J6翻转支架

FAW Heavy-duty Truck Series

解放重卡 奥威



新奥威杠中网

新奥威杠上防滑板



grill/bumper

09款新奥威保险杠

grill/front cover



09款新奥威侧板/内侧板



新奥威面板中网



09款新奥威面板

bumper



奥威保险杠 (铁、玻璃钢)



奥威侧板
grill/front cover



奥威面板小中网



奥威面板



新奥威遮阳罩



奥威遮阳罩 (新式)

sunshine board



新奥威前杠支架

奥威保险杠支架
bumper/oil tank/head lamp

新奥威油壶

奥威大灯支架



09款新奥威
踏板护罩



新奥威脚踏板

pedal



奥威脚踏内衬

pedal



奥威铝脚踏板(上、下)



09款奥威前大灯
head lamp



奥威前大灯



新奥威踏板支架

pedal bracket

奥威脚踏板支架



新奥威后龙门架

新奥威后悬气囊

spring frame / air bag




奥威242后悬总成

奥威后悬减振器

car rear suspension bracket saay/shock absorber


FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 新大威



2010款新大威保险杠及下饰条 bumper



新大威大灯框 新大威保险杠中段 bumper



新大威10款立柱饰条 front cover

新大威10款侧板内/外 新大威10款面板



新大威侧板 front cover

新大威内侧板 新大威面板



新大威10款面板中网

新大威10款杠中网

grill



新大威杠中网

新大威杠反板

grill



10款新大威雨刮盖板

新大威雨刮面板

wiper cover



10款新大威遮阳罩

新大威上格栅拉手

新大威上格栅

sunshine board/grid bar



新大威脚踏内衬上

新大威脚踏内衬下

pedal inside

新大威330
新大威310
新大威336
新大威300



10款新大威真空大灯

10款新大威前大灯


head lamp



新大威大灯

10款新大威雾灯

head lamp







大威脚踏板上/中/下

新大威脚踏板上/中/下


pedal

FAW Heavy-duty Truck Series 解放重卡 新大威





FAW Heavy-duty Truck Series

解放重卡 悍威



FAW Heavy-duty Truck Series

解放重卡 赛龙 / 骏威



Foton Auman Truck Series 福田欧曼



Foton Auman Truck Series

福田欧曼



ETX红上防滑板

bumper

ETX新式保险杠 (塑料)



ETX面板

ETX角板内衬/角板



ETX面板格栅一套

front cover



ETX红上装饰板

bumper

ETX一体保险杠 (玻璃钢)



front cover

欧曼神州H2角板/面板/面板中隔/三角标



ETX分体保险杠主杠 (玻璃钢)

bumper


ETX分体保险杠下装饰条



欧曼神州H2保险杠 (一体)

bumper

欧曼H2主保险杠 (杠骨架)



ETX自卸保险杠

bumper

奇兵ETX保险杠



ETX通用罩整体

sunshine board

ETX遮阳罩分体上下



ETX大灯
head lamp

ETX真空大灯

奇兵ETX大灯



神州H2大灯

神州H2真空大灯

ETX角板灯/红灯/轮罩灯

奇兵外顶灯

lamp

ETX新式倒车镜总成



ETX门镜/方镜/倒车镜/倒车镜杆

rearview mirror/bracket

Foton Auman Truck Series 福田瑞沃



front cover 瑞沃C2大面板 瑞沃C2角板



front cover 瑞沃160 190大面板



grill 时代金刚新款608中网(长1.46m)



bumper 瑞沃C2保险杠



bumper 瑞沃2400保险杠



bumper 瑞沃160 190保险杠



bumper 瑞沃140保险杠(玻璃钢、铁)



bumper 瑞沃140新款保险杠



bumper 时代金刚新款668保险杠(玻璃钢、铁)



bumper 欧马克1800保险杠



pedal 新140脚踏板



head lamp/fog lamp 欧马克1800前大灯 欧马克1800水晶雾灯



head lamp 欧曼O大灯



head lamp 欧曼2010款大灯



head lamp 新式赛锐2010款大灯



head lamp 时代金刚618前大灯



head lamp 时代金刚新款588前大灯



head lamp 瑞沃C2前大灯

Hongyan Truck Series

红岩重卡



新红岩杰狮系列



Hongyan Truck Series 红岩重卡



红岩新金刚系列



红岩特霸包角/面板
front cover



红岩霸王包角/面板
front cover



红岩新大康包角/面板
front cover



随州金南雨刮装饰板

特霸遮阳罩
sunshine board

Hongyan Truck Series

红岩重卡



front cover



grill/bumper



front cover



新大康整体保险杠



bumper



金刚分体玻璃钢保险杠

bumper



红岩霸王整体保险杠

bumper



红岩老式大灯 (分体)

head lamp



fender



trakemark logo



红岩STAR叶子板
fender



带减震簧

cab front suspension beam assy

不带减震簧


红岩前悬总成

CAMC Truck Series
华菱重卡




CAMC Truck Series

华菱重卡



CAMC Truck Series
华菱重卡



Jac Heavy-duty Truck Series
江淮格尔发



N944前照灯



N944防雾灯



N944导流板灯(黄)



N944导流板灯(白)



大灯支架



N944包角



N944大灯支架



黑盖板



机盖板铰链

机盖板网格



N944保险杠(宽体)尺寸:2.45*0.65米



N944保险杠(中体)尺寸:2.28*0.65米



N944保险杠(窄体)尺寸:2.1*0.45米



N944半高顶保险杠(宽体)尺寸:2.4*0.45米



N944遮阳板(中体)尺寸:2.1米



N944遮阳板(宽体)尺寸:2.28米

Jac Heavy-duty Truck Series

江淮格尔发



半高顶保险杠 (铁制)



高顶保险杠



保险杠



半高顶保险杠 (铁制)



机盖板 (机压型)



面板



面板



黑面板



黑面板



面板



门内下护板



门下护板



脚踏板



前轮罩



前轮罩



叶子板




叶子板




仪表台及附件




遮阳板



遮阳板



前围装饰板



保险杠支架



高顶顶棚



车门总成



门坎压条



导流罩



Jac Heavy-duty Truck Series
江淮格尔发



N944杠网格



N944遮阳板(窄体)尺寸:2.1米



N944机盖板(宽体)尺寸: 1.78米



N944机盖板(中体)尺寸: 1.63米



N944机盖板(窄体)尺寸: 1.5米



N944前围装饰板(宽体)尺寸: 1.78米



N944前围装饰板(中体)尺寸: 1.63米



N944前围装饰板(窄体)尺寸: 1.5米



遮阳罩

遮阳板



前围装饰板

Jac Heavy-duty Truck Series

江淮格尔发



水晶大灯



真空大灯



H型大灯




车厢边灯



后灯总成



牌照灯



洒水灯



导流罩灯(白)



大箱边灯



侧反光器



示高灯



示高灯



示宽灯



转向灯



后示高灯



后雾灯



导流罩灯(绿)



前雾灯(H型)



双透镜顶灯



副辅灯



侧板




侧板



挡泥板



倒车镜专用



左镜



风叶



外把手




内扣手



重卡后车拉手



镜杆座子



镜杆座子




保险杠(老款、新款)



保险杠


Axle 车桥

前桥 front axle



Axle 车桥


后桥 rear axle



- | | | |
|----|-----------|---------------------------|
| 1 | 半轴 | differential axle |
| 2 | 调整螺母 | nut |
| 3 | 轴承 | bearing |
| 4 | 差速器壳 | differential carrier |
| 5 | 差速器行星垫 | planetary gear washer |
| 6 | 差速器行星轮 | planetary gear |
| 7 | 铜套 | bush |
| 8 | 盆角齿 | bevel pinion gear |
| 9 | 半轴齿 | gear, differential axle |
| 10 | 盆角齿 | bevel pinion gear |
| 11 | 差速器壳 | differential carrier |
| 12 | 轴承 | bearing |
| 13 | 减壳调整螺母 | nut |
| 14 | 固定齿合套 | fixed engage cowl |
| 15 | 滑动齿合套 | sliding engage cowl |
| 16 | 差壳螺丝 | bolt |
| 17 | 半轴齿轮垫 | washer |
| 18 | 差速十字轴 | differential cross spring |
| 19 | 弹簧 | spring |
| 20 | 轴间差速器锁拨叉轴 | fork shaft |
| 21 | 拨叉 | fork |
| 22 | 活塞 | piston |
| 23 | 工作缸 | working cylinder |
| 24 | 压力开关 | pressure switch |
| 25 | 后桥减壳 | differential carrier |
| 26 | 轴承座调整垫 | washer |
| 27 | 轴承 | bearing |
| 28 | 后桥轴承座 | bearing seat |
| 29 | 调整垫 | washer |
| 30 | 轴承 | bearing |
| 31 | 后桥油封座 | oil seal seat |
| 32 | 差速器油封 | oil seal |
| 33 | 突元 | differential flange |
| 34 | 角齿螺母 | flange nut |

Axle 车桥

轮边 rear wheel side




- | | |
|----------|----------------------|
| 32 轴承 | bearing |
| 33 密封圈 | axle packing ring |
| 34 后桥壳 | rear axle house |
| 35 轴承 | bearing |
| 36 后轮油封 | oil seal, rear wheel |
| 37 油封座 | oil seal seat |
| 38 锁片 | block |
| 39 后轮螺母 | nut&bolt |
| 40 制动蹄肖轴 | pin |
| 41 刹车蹄 | brake pad |
| 42 刹车蹄 | brake pad |
| 43 制动底板 | brake bottom place |
| 44 防尘板 | dust sleeve |

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1 轮边观察孔螺丝 | nut |
| 2 轮边减速器盖 | wheel reducer housing |
| 3 轮边减速器 | wheel reducer |
| 4 半轴卡簧 | circlip |
| 5 太阳轮外垫 | washer, sunwheel |
| 6 太阳轮卡簧 | circlip, sunwheel |
| 7 太阳轮调整垫 | washer, sunwheel |
| 8 太阳轮 | sunwheel |
| 9 太阳轮内垫 | washer, sunwheel |
| 10 轮边行星架 | planet shelf |
| 11 后轮锁紧螺母 | nut |
| 12 锁片 | block |
| 13 轮边内齿圈 | wheel gear ring |
| 14 轮边大卡簧 | circlip |
| 15 轮边齿圈支架 | bracket, wheel gear ring |
| 16 轮边放油丝 | nut |
| 17 行星架固定丝 | bolt |
| 18 轮边行星轮垫片 | planetary gear washer |
| 19 轮边行星轮 | planetary gear |
| 20 滚针 | roller pin |
| 21 轮边行星轮轴 | planetary gear shaft |
| 22 轮边隔圈 | washer |
| 23 卡簧 | circlip |
| 24 调整垫片 | washer |
| 25 滚轮 | roller |
| 26 滚轮肖轴 | pin |
| 27 制动突轮轴 (左右) | camshaft |
| 28 突轮轴支架 | camshaft bracket |
| 29 轴承 | bearing |
| 30 调整臂 (左右) | adjuster arm |
| 31 刹车古 | brake hub |

Axle 车桥

中桥 Mid-Axle



- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1 贯通轴螺母 | nut |
| 2 贯通轴锁片 | block |
| 3 轴承 | bearing |
| 4 差速器油封 | oil seal |
| 5 调整螺母 | nut |
| 6 贯通轴 | thru shaft |
| 7 减壳调整环 | washer |
| 8 轴承 | bearing |
| 9 差速器壳 | differential carrier |
| 10 半轴齿轮垫 | washer |
| 11 差速器行星垫 | planetary gear washer |
| 12 差速器行星轮 | planetary gear |
| 13 铜套 | bush |
| 14 半轴齿轮 | axle shaft gear |
| 15 半轴齿轮垫 | washer |
| 16 差速器壳 | differential carrier |
| 18 减壳调整环 | adjusting washer |
| 19 固定齿合套 | fixed engage cowl |
| 20 滑动齿合套 | sliding engage cowl |
| 21 差速器壳螺母 | bolt |
| 22 半轴齿轮 | axle shaft gear |
| 23 中桥后差速器十字轴 | differential cross |
| 24 主动锥齿轮 | driving gear |
| 25 被动锥齿轮 | driven gear |
| 26 中桥减壳 | reducer house |
| 27 中回套 | bush |
| 28 调整垫片 | washer |
| 29 轴承 | bearing |
| 30 差速器壳螺母 | nut |
| 31 轴壳螺母 | differential carrier nut |
| 32 行星垫 | planetary gear washer |
| 33 轴壳行星轮 | planetary gear |
| 34 铜套 | bush |
| 35 隔套 | caulking ring |
| 36 半轴齿轮垫 | axle shaft washer |
| 38 半轴齿轮铜套 | bush |
| 39 输入轴螺母 | nut |
| 40 十字轴 | universal joint |
| 41 轴壳前半壳 | differential half housing |
| 42 主动圆柱齿轮 | driving column gear |
| 43 输入轴 | gear shaft |
| 44 隔套 | caulking ring |
| 45 滑动齿合套 | sliding engage cowl |
| 46 轴承 | bearing |
| 47 过桥箱盖 | pass-axle box cap |
| 48 中桥前油封座 | oil seal seat |
| 49 中桥前差速器油封 | oil seal |
| 50 夹元 | flange |
| 51 角齿螺母 | nut |
| 52 过桥箱壳 | pass-axle box cap |
| 53 轴承 | bearing |
| 54 隔套 | check plate |
| 55 调整垫 | washer |
| 56 轴承 | bearing |
| 57 从动圆柱齿轮 | passive bevel gear |
| 58 角齿螺母 | nut |
| 59 拨叉 | fork |
| 60 拨叉轴弹簧 | spring |
| 61 拨叉轴 | pin |
| 62 活塞 | piston |
| 63 工作缸 | working cylinder |
| 64 压力开关 | pressure switch |

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



9001-3111116
变速箱 (G665*底推)
gearbox



9001-3111119
变速箱 (G1473)
gearbox



9001-3111121
变速箱 (G3178)
gearbox



9006-3111115
变速箱 (G1220)
gearbox



9026-3111111
变速箱 (G2540)
gearbox



9026-3111121
变速箱 (G3143)
gearbox



9026-3111131
变速箱 (G4806)
gearbox




9031-3111111
变速箱 (G2567)
gearbox



9001-3112111
变速箱壳 (前)
gearbox case



9001-3112131
变速箱壳 (后)
gearbox case



9001-3113611
变速箱修理包 (18样/付)
repair bag, gearbox



双路阀H (铝接头)
2way valve



调压阀 (空滤器)
pressure adjusting valve

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



变速箱突元
gearbox flange



变速箱突元(圆4孔*端面齿)
gearbox flange



里程表主动齿
driving gear, odometer



flexiable connector, odometer



9001-3123111
倒车灯开关(2圆插)
back drive lamp switch



变速箱开关
gearbox switch



里程表被动齿
driven gear, odometer



9001-3131111
变速箱顶盖总成(带气阀*双左*G619)



9001-3131122
变速箱顶盖总成(带气阀*双右*G547)
top cover assy, gearbox



换挡拨叉-副箱
gear shift fork



取力箱拨叉(QH50)
fork;power take-off



9001-3612111
分离拨叉
release fork



(直*C04012-2)



(直*C04012-5)

分离拨叉
release fork



(弯*C04012-3)



(拉式*JS180-7)

分离拨叉
release fork

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



9001-3212712
换挡气缸(大)
gear shift cylinder



9001-3212711
换挡气缸
gear shift cylinder



9001-3213012
换挡气缸修理包(4样/付)
repair bag, gear shift cylinder




9001-3213111
换挡接头
gear shift connector



换挡拨叉轴
gear shift fork shaft



9001-3221211
选档轴
select shaft




换挡拨叉
gear shift fork



换挡摇臂(35-11)
gear shift arm


换挡拨头
gear shift fork head



换挡拨块
gear shift fork piece



9001-3311411
隔套-轴齿
seperating sleeve



9001-3336511
卡簧-变速箱(全车)
circlip



bush
衬套-二轴(前)

滑套-二轴
sliding sleeve

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



一轴
primary shaft



一轴齿轮
primary shaft gear

一轴盖(6孔)
primary shaft cover

螺母—轴轴承锁紧
nut



9001-3321111
二轴
output shaft



二轴(外花键)
二轴(内花键*齿轮调整)

垫片
washer



9001-3616124
分离轴承座(带轴承)
release bearing seat



9001-3616113
分离轴承座(带轴承)
release bearing seat



9001-3616116
分离轴承座(带轴承*拉式*4样/付)
release bearing seat



9001-3621112
取力箱(气动*圆突元*G169)
PTO



9001-3621113
取力箱(气动*花键*G430)
PTO



取力箱齿轮(直齿)
gear shaft;PTO



9001-3532412
垫片-副箱低档齿轮
(外花键*2片/付)
washer



9001-3533412
同步器总成-副箱(6齿)
synchronizer assy



9001-3542012
中间轴总成-副箱(带花键)
intermediate shaft assy

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



9001-3340111
二轴倒档齿
reverse gear, output shaft



9001-3341111
二轴一档齿
first gear, output shaft



9001-3342111
二轴二档齿
gear 2, output shaft



9001-3343111
二轴三档齿
third gear, output shaft



9001-3343113
二轴三档齿(超速档)
third gear, output shaft



9001-3347111
加力档齿轮
windforce gear



中间轴
intermediate shaft

隔套-中间轴
seperating sleeve



9001-3412011
中间轴传动齿
drive gear; intermediate shaft



9001-3412013
中间轴传动齿
drive gear; intermediate shaft



9001-3412021
中间轴传动齿
drive gear; intermediate shaft



9001-3412111
中一档齿
mid-1st speed gear



9001-3412211
中二档齿
middel 2nd speed gear

Gearbox -- Fuller / Fast

富勒变速箱



9001-3412311
中三档齿
mid-3 rd speed gear



9001-3412312
中三档齿(超速档)
mid-3 rd speed gear



9001-3431111
倒档惰轮
reverse idle gear



9001-3512311
定位盘(副箱二轴前轴承)
orientation wheel



螺母-副箱二轴
nut

二轴-副箱
output shaft



垫片-倒档惰轮轴(杯形)
washer

倒档惰轮轴
reverse idle gear shaft



9001-3532111
高档齿轮-副箱
high speed gear



9001-3532211
低档齿轮-副箱
low speed gear

分离拨叉轴(双键)
shaft, release fork



衬套-分离拨叉轴
bush



9001-3611113
离合器壳(配420压板*拉式*17)
clutch housing



9001-3611111
离合器壳(配STR*A-3674)
clutch housing



9001-3611112
离合器壳(配二汽*12)
clutch housing

Trailer 挂车



5400-4152113
后桥总成 (F2482B11)
rear axle assy



5400-4152321
后桥壳
rear axle house



5400-4154531
后轮防尘盖 (外牙)
rear wheel dust sleeve



拖挂车
375400-4316211
牵引盆锁钩 (50)
lock, tract pot




拖挂车
385400-4316212
牵引盆锁钩 (90)
lock, tract pot



牵引肖 king pin

Trailer 挂车



5400-4154211
后轮壳(8孔d22)
rear wheel house



5400-4154215
后轮壳(10孔d22)
rear wheel house



轮胎螺丝
wheel bolt




5400-4611295
刹车古(10孔)
brake hub



5400-4611243
刹车古(10孔*大孔*3602C)
brake hub



5400-7157211
挡泥板(后*胶)
mud board



拖挂车
355400-4316112
牵引盆支架(6孔)
bracket; tract pot



拖挂车
365400-4316123
牵引盆支架(6孔)
bracket; tract pot



拖挂车
345400-4316111
牵引盆支架(4孔)
bracket; tract pot



5400-4316012
牵引盆
(Q50*FW78A1*6孔)
tract pot



5400-4316013
牵引盆
(Q50*FW78Q1*6孔*普通型)
tract pot



5400-4316022
牵引盆(Q90*6孔*加强型)
tract pot

Trailer 挂车



牵引盆锁环
lock ring, tract pot



衬套-牵引盆支架
bush-bracket, tract pot



5400-4317815
衬套-平衡梁(铁*60)
bush-equalizing beam



5400-4318821
弹簧-牵引盆拉簧(内)
spring, tract pot



5400-4318822
弹簧-牵引盆拉簧(外)
spring, tract pot



5400-4319311
肖-牵引盆锁钩(50)
pin-lock, tract pot



5400-4324311
钢板盖板(凹型)
spring cover



5400-4324411
钢板垫板(下*5孔)
washing plate, spring



5400-4373412
反作用拉力胶
reaction pull rubber



5400-4373412
反作用拉力胶
reaction pull rubber



5400-4373414
反作用拉力胶
reaction pull rubber



5400-4373418
反作用拉力胶(复合)
reaction pull rubber

Trailer 挂车



5400-4373216
反作用拉力杆(带胶)
reaction pull rod



5400-4373218
反作用拉力杆(带胶)
reaction pull rod



5400-4373711
反作用拉力杆肖
pin, reaction pull rod



5400-4373421
反作用拉力胶
(小*锥形*聚氨酯内尼龙)
reaction pull rubber



5400-4373424
反作用拉力胶大(大*锥形*复合)
reaction pull rubber



5400-4373425
反作用拉力胶大(大*锥形*胶)
reaction pull rubber




5400-4375211
平衡梁支架(前)
bracket, equalizing beam



5400-4378623
衬套-平衡梁(铜)
bush, equalizing beam



5400-4378625
衬套-平衡梁(铜)
bush, equalizing beam



5400-4375221
平衡梁支架(中)
bracket, equalizing beam



5400-4375231
平衡梁支架(后)
bracket, equalizing beam



5400-4375311
平衡梁肖(带螺母)
pin, equalizing beam

Trailer 挂车



5400-4552111
制动室(后)
brake chamber



5400-4552141
制动室(单腔)
brake chamber



5400-4552611
制动室皮膜
(深*L630-3519-015)
brake chamber film



5400-4564112
继动阀(同步紧急)
relay valve



5400-4564114
继动阀(RL3518LE-A)
relay valve



5400-4613142
刹车蹄(带皮*只)
brake pad



5400-4612217
刹车盘(防尘罩*新款)
brake disc.



5400-4612711
刹车底板(后)
brake under body



5400-4613237
刹车皮(16孔*4片/套)
brake lining



5400-4616221
刹车偏心轴(后左)
brake eccentric shaft



5400-4616222
刹车偏心轴(后右)
brake eccentric shaft



5400-4617013
刹车偏心轴修理包(12样/付)
repair bag, brake eccentric shaft

Trailer 挂车



5400-4616521
刹车调整臂 (3孔)
brake adjuster arm



5400-4616542
刹车调整臂 (4孔)
brake adjuster arm



5400-4616565
刹车调整臂 (6孔)
brake adjuster arm



5400-4628915
弹簧-刹车回位 (双节)
spring, brake return



5400-4628911
弹簧-刹车调整臂
spring, brake adjuster arm



5400-4712123
升降支腿 (19*7样/套)
lift leg



5400-6136311
开关-挂车分离
trailer release switch



5400-4629711
接头-挂车管 (红色*内牙)
joint, trailer pipe



5400-4712113
升降支腿 (17*7样/套)
lift leg



挂车线 (22圈*黑色*七线)
trailer line



挂车管 (26圈*红色)
trailer pipe



挂车插头
trailer plug



挂车插座 (不带线)
electrical outlet



5400-6116111
后灯总成 (左*2色)
rear lamp assy

Bus – Yutong / Kinglong / Golden Dragon
客车- 宇通 / 金龙



Bus – Yutong / Kinglong / Golden Dragon
 客车 – 宇通 / 金龙



6003-2431112
 离合总泵 (16E01*带管)
 clutch master pump



6003-2431113
 离合总泵 (16M60*带管)
 clutch master pump



6003-2431114
 离合总泵 (16A12*带管)
 clutch master pump



6003-2431115
 离合总泵 (16G13*带管)
 clutch master pump



变速箱托架
 gearbox support bracket



减震器支架
 shock absorber bracket



6086-4541111
 刹车总泵
 (6孔*气刹*带消声器*3505010)
 brake master pump



6085-4541111
 刹车总泵
 (6孔*气刹*R13-36514100)
 brake master pump



减震器支架
 shock absorber bracket



6003-4541112
 刹车总泵 (6孔*带踏板)
 brake master pump



6086-2431111
 离合总泵 (配6113*带软管)
 clutch master pump



6003-2431122
 离合总泵 (WZK6730CR-1602100T)
 clutch master pump

Bus – Yutong / Kinglong / Golden Dragon
 客车 – 宇通 / 金龙



6005-4331111
 减震器(前)
 shock absorber



6005-4331121
 减震器(后)
 shock absorber



6010-4111111
 传动轴总成(方头*22G13)
 transmission shaft assy



6085-4611215
 刹车古(前*10孔*13T*带筋)
 brake hub



6085-4611242
 刹车古(后*10孔*15T*带筋)
 brake hub



6020-4421111
 方向机
 (液压*无摇臂*5孔*3401ZF-010)
 transverso



6010-6181111
 传感器-里程表
 sensor



发动机转速表传感器
 speed sensor, engine



6085-6181132
 传感器-车速(缓速器)
 sensor



6085-6181125
 传感器-气压(粗)
 sensor



6085-6181126
 传感器-气压(细)
 sensor



6085-6181113
 传感器-里程表(LG19102A)
 sensor

Bus - Yutong / Kinglong / Golden Dragon
 客车 - 宇通 / 金龙



6085-2441121
 离合助力器(油口M12)
 clutch booster



6085-2441115
 离合助力器(直推式*油口M14)
 clutch booster



6085-1744011
 方向机液压油壶滤芯
 hydraulic oil kettle filtrate
 element, transversor



6005-4616531
 刹车调整臂
 (前直*湖桥*ABS*手锁)
 brake adjuster arm



6005-4616541
 刹车调整臂
 (后直*湖桥*ABS*手锁)
 brake adjuster arm



6005-4616542
 刹车调整臂
 (后弯*湖桥*ABS*手锁)
 brake adjuster arm



6085-6211214
 雨刮电机
 (24V*150W*圆柱花键*正极*4扁插)
 wiper motor



6085-6211218
 雨刮电机
 (24V*150W*圆柱花键*正极*5扁插)
 wiper motor



6085-4553112
 空气干燥器(带消声器*350D02)
 ainer



(自动*粗牙)




(自动*细牙)

放水阀-储气筒
 water release valve



手拨开关(带支架)
 manual switch



开关-推拉(Q22R5-L6E)
 switch, push&pull




(大)



(小)

减震器胶粒
 shock absorber rubber grain


Bus - Yutong / Kinglong / Golden Dragon
 客车 - 宇通 / 金龙



(半圆*聚氨酯*苏州金龙)

(软垫*圆*聚氨酯)

衬套-前桥稳定杆
bush



(圆*复合)

(圆*复合*配金旅)

衬套-前桥稳定杆
bush



6002-6224211
空调皮带轮(2槽*带支架)
pulley, air conditio



6002-6224212
空调皮带轮(2槽*配62206轴承)
pulley, air conditio



6002-6224213
空调皮带轮(4槽*带蝴蝶座*YG6108)
pulley, air conditio



6002-6224238
空调皮带轮(4槽*CH0249)
pulley, air conditio



6002-4338112
螺丝-减震器
screw



6002-4338113
螺丝-减震器
screw



6002-4338111
螺丝-减震器
screw



6002-4361712
前桥稳定杆吊杆球头(配苏州金龙*加粗)
ball joint, stablizer bar ;frt Axle




6002-4366111
后桥稳定杆吊杆球头(配苏州金龙)
rear axle stablizer hanger rod ball




6002-4361711
前桥稳定杆吊杆球头(配苏州金龙)
ball joint, stablizer bar ;frt Axle

Bus - Yutong / Kinglong / Golden Dragon
 客车 - 宇通 / 金龙



6060-431311
 钢圈 (6孔*32mm*装真空胎)
 wheel rim



6060-431312
 钢圈 (8孔*32mm*装真空胎)
 wheel rim



(左*双扁丝对刮*孔12mm)
 (右*双扁丝对刮*孔12mm)
 雨刮臂
 wiper arm



6001-7311512
 车门撑杆(尾门*左)
 door support rod



6001-7313321
 开门拉手
 (胶*行李仓*带锁芯*黑色*181)
 door handle



6001-7313322
 开门拉手
 (行李仓*带锁芯*电镀*184)
 door handle



6001-7342217
 中门自动泵拉杆总成
 (下*外摆*外牙)
 middle door auto pump linkage assy



6001-7342221
 中门自动泵拉杆总成
 (下*外摆*内牙)
 middle door auto pump linkage assy



(右*气动外摆门*外牙)
 (左*气动外摆门*内牙)
 中门自动泵球头
 auto pump joint, mid-door



6001-7347511
 电磁阀-中门(FR803D)
 electricity - magnetism valve



6001-7347521
 电磁阀-中门(气动外摆门)
 electricity - magnetism valve



6002-3734511
 操纵杆连接杆(带双球头)
 connect rod, control stick

ZYNP Cylinder Liner Set 中原内配



ZNYP Cylinder Liner Set 中原内配



● 国内市场合作伙伴



● 国际市场合作伙伴



"ZYNP" Engine cylinder liner set : Overseas Agent



Prestolite Generator and Starter

佩特来发电机及马达



MS3-504
马达
starter



MS4-401-01
马达
starter



M95R3005SE
马达
starter



AVI144B3011
发电机
(100A*双槽*双脚24V)
generator



8LHA3040UC
发电机 (24V*120A)
generator



8SC3110VC
发电机
(24V*150A*双槽*直)
generator



AC172RA
发电机
(24V*140A*双槽*双脚110)
generator



M97R3038SE
马达
starter



M105R3008SE
马达
starter

GENERATOR MODEL	Specifications
8LHA3096UC	24V 110A
8LHA3099UC/3040UC	24V 110A/120A Batteryless
8SC3110VC	24V 150A Batteryless
8SC3141VC	24V 140A
8SC3238VC	24V 150A
AC172RA	24V 140A/155A
AC172TRA	24V 140A/155A
AC203RA	24V 180A
AVI136	24V 70A
AVI144	24V 90A/100A
AVI168S/168	28V 90A/150A
JFB15/16	12V 55A/65A
JFZ/B27	24V 70A

GENERATOR MODEL	Specifications
JFZ/B29/210/211	24V 90A/100A/110A
JFZ/JFB23	JFZ/JFB23
JFZ198	12V 120A
JFZ25/27	24V 55A/70A
MDAC3231	24V 35A

MOTOR MODEL	Specifications
M105R	24V 7.5KW
M125R	24V 9KW
M80R	12V 2.8KW
M90R	24V 6.5KW
M93R SE	24V 6KW
MS系列 (MS1MS3MS4MS7)	24V 7.5/7.8/5.5/8.2KW

Part Identification

The name-plate shows you the part in question. This provides you with a quick overview and enables you to allocate the parts more easily.


- Search for vehicle model
- Search for engine model
- Search for chassis No.
- Search for VIN
- Search for gearbox model

Partsource® Products Limited


QUALITY CHINESE TRUCK SPARE PARTS



Address: B28, San Yuan Li Auto Fittings Foreign Trade Market,
Baiyun District, Guangzhou, China
广州市白云区三元里大道679、715号三元里汽配城外贸市场B28号

Mob &  : 13002012820 Tel: 8620-36278708

Email: miles@partsource.cn / kinsion@partsource.cn

Http://www.partsource.cn  QQ: 541394147